



Russell Hobbs

INSTRUCTIONS AND WARRANTY



MODEL NO. RHEM21L

RUSSELL HOBBS 20L ELECTRONIC MIRROR MICROWAVE OVEN

Congratulations on purchasing our Russell Hobbs 20L Electronic Mirror Microwave Oven. Each unit is manufactured to ensure safety and reliability. Before using this appliance for the first time, please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

FEATURES OF THE RUSSELL HOBBS 20L ELECTRONIC MIRROR MICROWAVE OVEN

- 20L Capacity
- Digital LED display with Clock
- Power output: 700W
- 11 power levels
- Programmable multi-stage cooking
- 8 Auto menus: cook, defrost, popcorn, potato, frozen vegetable, beverage, dinner plate, pizza
- 95 minute cooking timer with end signal
- Defrost by time or weight
- With quick start and delay start functions
- Smart Info function
- Elegant mirror finish front
- 255mm glass turntable diameter
- User friendly control panel
- Easy to use push button door
- Enamel interior for easy cleaning
- With child lock safety feature
- For domestic use only
- 1 year warranty

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Please read the instructions carefully before using any appliance.
2. Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
3. Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
4. The appliance is intended for household use only. Commercial use invalids the warranty and the supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that intended.
5. Avoid any contact with moving parts.
6. Close supervision is required when any appliance is used near or by children or invalids.
7. Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid an electrical hazard.
8. Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage, take the unit in for examination and/or repair by an authorised service agent
9. Do not operate the oven when empty.
10. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
13. Do not operate the microwave unit without any food contents inside the cavity.
14. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - ❖ When heating food in a plastic or paper container, check the oven frequently in terms of the possibility of ignition.
 - ❖ Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing the bag in oven.
 - ❖ If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - ❖ Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
- WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are able to explode.
15. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
16. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in burns.
17. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
18. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
19. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns or scalding.
20. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders/ oven gloves may be needed to handle the utensil.
21. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
22. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
23. This product is Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
24. Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.
25. Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not pull on the cord to disconnect the appliance from the mains. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when adding or removing parts.
26. The use of accessory attachments that are not recommended or supplied by the manufacturer may result in injuries, fire or electric shock.
27. A short cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
28. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on inadvertently.


29. Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
30. Do not use the appliance on a gas or electric cooking top or over or near an open flame.
31. Use of an extension cord with this appliance is not recommended. However, if it is necessary to use an extension lead, ensure that the lead is suited to the power consumption of the appliance to avoid overheating of the extension cord, appliance or plug point. Do not place the extension cord in a position where it can be pulled on by children or animals or tripped over.
32. This appliance is not suitable for outdoor use. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
33. DO NOT carry the appliance by the power cord.
34. Do not leave this appliance unattended during use. Always unplug the unit when not in use or before cleaning.
35. Always operate the appliance on a smooth, even, stable surface. Do not place the unit on a hot surface.
36. Ensure that the switch is in the "Off" or "0" position after each use.
37. The manufacturer does not accept responsibility for any damage or injury caused by improper or incorrect use, or for repairs carried out by unauthorised personnel.
38. In case of technical problems, switch off the machine and do not attempt to repair it yourself. Return the appliance to an authorised service facility for examination, adjustment or repair. Always insist on the use of original spare parts. Failure to comply with the above mentioned pre-cautions and instructions, could affect the safe operation of this machine.
39. The microwave oven should not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
40. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
41. The door or the outer surface may get hot when the appliance is in operation.
42. The rear surface of the appliance should be placed against a wall.

INSTALLATION

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as a misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 30cm at back and 20cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without a glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
10. Remove any protective film found on the microwave cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
11. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
12. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.

13. All food and containers are always to be placed on the glass tray for cooking.

TURNTABLE INSTALLATION



RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

- Clean the door and sealing surface of the oven.
- Reposition the receiving antenna of the radio or television.
- Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

- Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
- Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
- Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
- Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.


UTENSILS GUIDE

- The ideal material for a microwave utensil is material which is transparent. This allows energy to pass through the container and heat the food.

- A microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
- Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
- Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommended, as food in corners tends to overcook.
- The list below is a general guide to help you select the correct utensils:

COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Paper Kitchen Towels	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminium Foil & Foil Containers	No
Parchment Paper	Yes
Plastic Wrap	Yes
Wax Paper	Yes
Containers containing metal parts	No
Metal Twist-ties	No
Paper Bags	No
Plastic Foam	No
Wood	No

PARTS DIAGRAM



OPERATING INSTRUCTIONS

POWER LEVEL

11 power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

CLOCK SETTING

1. Press "CLOCK ", "00:00" will display.
2. Press the number keys and enter the current time. For example, time is 12:10 now, press "1, 2, 1, 0" in that order.
3. Press "CLOCK " to finish clock setting. ":" will flash and the clock will be displayed.
4. If the numbers you have used are not within the range of 1:00--12:59, the setting will be invalid until valid numbers are inputted.
5. Note: (1) In the process of clock setting, if the "STOP/CANCEL" button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
6. If the clock needs to be reset, please repeat step 1 to step 3.

KITCHEN TIMER

1. Press "KITCHEN TIMER ", LED will display 00:00.
 2. Press the number keys and enter the timer time. (The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
 3. Press " START/+30SEC. " to confirm setting.
 4. When the timer time arrives, the buzzer will ring 5 times.
 5. If the clock has been set (12-hour system), LED will display the current time.
- Note: 1) The kitchen time is different from 12-hour system. Kitchen Timer is a timer.
 2) During kitchen timer, no other program can be set.

MICROWAVE COOK

1. Press "TIME COOK" once, LED will display "00:00".
2. Press number keys to input the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press "POWER" once, LED will display "PL10". The default power is 100% power.
4. You can now press number keys to adjust the power level. Press "START/+30SEC." to start cooking.
5. Example: to cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.
 - a. Press "TIME COOK" once. "00:00" displays.
 - b. Press "1", "5", "0", "0" in that order.
 - c. Press "POWER" once, then press "5" to select 50% microwave power.
 - d. Press "START/+30SEC." to start cooking.
6. Note: 1) In the process of cooking, if the "STOP/CANCEL" button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
2) If "PL0" is selected, the oven will work with fan for no power. You can use this level to remove odour from the oven.
3) During microwave cooking, "POWER" can be used to change the power you need. After pressing "POWER", the current power will flash for 3 seconds, now you can press the number button to change the power. The oven will work with the selected power for the remaining time.

SPEEDY COOKING

1. In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by selecting a cooking time from 1 to 6 minutes by pressing number pads 1 to 6. Press "START/+30SEC." to increase the cooking time. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
2. In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing "START/+30SEC". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Note: During microwave cooking and time defrost, time can be added by pressing "START/+30SEC." button.

WEIGHT DEFROST FUNCTION

1. Press "WEIGHT DEFROST", LED will display "dEF1". Press numerical buttons to input weight to be defrosted.
2. Input the weight ranged between 100~2000 g.
3. If the weight input is not within 100~2000, the input will be invalid.
4. The oven will not work until valid numbers are inputted.
5. Press "START/+30SEC." to start defrosting and the remaining cooking time will be displayed.

TIME DEFROST FUNCTION

1. Press "TIME DEFROST", LED will display "dEF2".
2. Press number pads to input defrosting time. The effective time range is 00:01~99:99. The default microwave power is power level 3. If you want to change the power level, press "POWER" once, and the LED will display "PL 3", and then press the number pad of the power level you wanted.
3. Press "START/+30SEC." to start defrosting. The remaining cooking time will be displayed.

POPCORN

1. Press "POPCORN" repeatedly until the number you wish appears in the display, "50", "100" grams will display in order.
2. For example, press "POPCORN" once, "50" appears.
3. Press "START/+30 SEC." to cook the popcorn, buzzer sounds once. When cooking has finished, buzzer will sound five times and then turn back to the waiting state.

Important Information About Microwave Popcorn Feature:

When selecting 100 grams of popcorn, it is suggested that you fold down a triangle on each corner of the bag before cooking.

If/when the popcorn bag expands and no longer rotates properly, please press STOP/CANCEL button once and open the oven door and adjust the bag position to ensure even cooking.

POTATO

1. Press "POTATO" repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" will display in order.
2. "1" SET: 1 potato (approximate 230 gram) "2" SETS: 2 potatoes (approximate 460 gram) "3" SETS: 3 potatoes (approximate 690 gram). For example, press "POTATO" once, "1" appears.
3. Press "START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking has finished, buzzer sounds five times and then turns back to waiting state.

FROZEN VEGETABLE

4. Press "FROZEN VEGETABLE" repeatedly until the number you wish appears in the display, "150", "350", "500" grams will display in order.
5. For example, press "FROZEN VEGETABLE" once, "150" appears.
6. Press "START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking has finished, buzzer sounds five times and then turns back to waiting state.

BEVERAGE

1. Press "BEVERAGE" repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" cup will display in order. One cup is about 120ml. For example, press "BEVERAGE" once, "1" appears.
2. Press "START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking has finished, buzzer sounds five times and then turns back to waiting state.

DINNER PLATE

1. Press "DINNER PLATE" repeatedly until the number you wish appears in the display, "250", "350", "500" grams will display in order. For example, press "DINNER PLATE" once, "250" appears.
2. Press "START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking has finished, buzzer sounds five times and then turns back to waiting state.

PIZZA

1. Press "PIZZA" repeatedly until the number you wish appears in the display, "100", "200", "400" grams will display in order. For example, press "PIZZA" once, "100" appears.
2. Press "START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking has finished, buzzer sounds five times and then turns back to waiting state.

PROGRAMMABLE MEMORY FUNCTION

1. Press "0/MEMORY" to choose memory 1-3 procedure. The LED will display 1, 2, 3. If the procedure has been set, press "START/ +30 SEC." to use it. If not, continue to set the procedure. Only one or two stages can be set.
2. Once set, press "START/ +30 SEC." once to save the procedure. If you press "START/ +30 SEC." again, it will start cooking.
3. Example: To set the following procedure as the second memory, that is memory 2.
4. To cook the food with 80% microwave power for 3 minutes and 20 seconds. The steps are as follow:
 - a. In waiting state, press "0/MEMORY" twice, stop pressing until the screen displays "2".
 - b. Press "TIME COOK" once, and then press "3", "2", "0" in order.
 - c. Press "POWER" once, "PL10" display, and then press "8" and "PL8" displays.
 - d. Press "START/ +30 SEC." to save the setting. Buzzer sounds once and "2" displays. If you press "START/+30SEC." again, the procedure will be saved as the memory 2 and operated.
 - e. If you want to run the saved procedure, in waiting state, press "0/MEMORY" twice, screen displays "2", then press "START/+30SEC." to run.

MULTI-STAGE COOKING

1. At most, 2 stages can be set for cooking. In multi-stage cooking, if one stage is defrosting, then defrosting shall be placed at the first stage automatically.
2. Note: Auto cooking cannot work in the multi-stage cooking.
3. Example: if you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following:
 - a. Press "TIME COOK" once, and then press "5", "0", "0" to set the cooking time.
 - b. Press "POWER" once, and then press "8" to select 80% microwave power.
 - c. Press "TIME COOK" once, then press "1", "0", "0", "0" to set the cooking time;
 - d. Press "POWER" once, then press "6" to select 60% microwave power. (5) Press "START/ +30 SEC." to start cooking.

SMART INFO FUNCTION

1. In cooking state, press "CLOCK", the LED will display clock for three seconds.
2. In the microwave cooking state, press "POWER" to inquire microwave power level, and the current microwave power will be displayed. After three seconds, the oven will turn back to the previous state. In multi-stage state, the inquiring way can be done by the same way as above.

CHILD LOCK SAFETY FEATURE

1. Lock: In waiting state, press "STOP/CANCEL" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering

into the child-lock state; meanwhile, LED will display

88:88

2. Lock quitting: In locked state, press "STOP/CANCEL" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that child-lock is released.

CYCLE REMINDER FUNCTION

1. When the cycle has finished, the buzzer will go off 5 "beeps" to alert the user that cooking has completed.

OTHER SPECIFICATIONS

1. In standby state, if the set clock LED displays current time, the icon ":" would flash; otherwise, it shows "0:00".
2. In setting function state, LED displays corresponding setting.
3. In working or pause state, LED displays surplus cooking time.

CLEANING AND MAINTENANCE

- This appliance is for household use only and is not user-serviceable.
- Do not open or change any parts by yourself. Please refer to a qualified electrical service department or return to the supplier if servicing is necessary.
- Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
- Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
- The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
- Wipe the door and window on both sides as well as the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
- Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
- If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
- It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm soapy water or in a dishwasher.
- The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild soapy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
- Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and rind of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
- When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

- Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
- Do not use bleach or other abrasive substance or solvents to clean your appliance as it can be damaging to the finish.

STORING THE APPLIANCE

- Unplug the unit from the electrical outlet and clean all the parts as instructed above. Ensure that all parts are dry before storing.
- Store the appliance in its box or in a clean, dry place.
- Never store the appliance while it is still wet or dirty.
- Never wrap the power cord around the appliance.

SERVICING THE APPLIANCE

There are no user serviceable parts in this appliance. If the unit is not operating correctly, please check the following:

- You have followed the instructions correctly
- That the unit has been wired correctly and that the wall socket is switched on.
- That the mains power supply is ON.
- That the plug is firmly in the mains socket.

If the appliance still does not work after checking the above:

- Consult the retailer for possible repair or replacement. If the retailer fails to resolve the problem and you need to return the appliance, make sure that:

- The unit is packed carefully back into its original packaging.
- Proof of purchase is attached.
- A reason is provided for why it is being returned.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service agent, in order to avoid any hazard. If service becomes necessary within the warranty period, the appliance should be returned to an approved Amalgamated Appliance (Pty) Ltd service centre. Servicing outside the warranty period is still available, but will, however, be chargeable.


CHANGING THE PLUG

Should the need arise to change the fitted plug, follow the instructions below.

This unit is designed to operate on 230V~240V current only. Connecting to other power sources may damage the appliance. Connect a three-pin plug as follows:

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green/Yellow	= Earth
Blue	= Neutral
Brown	= Live



**PLEASE AFFIX YOUR PROOF OF PURCHASE/RECEIPT HERE
IN THE EVENT OF A CLAIM UNDER WARRANTY THIS RECEIPT MUST BE PRODUCED.**

W A R R A N T Y

1. Home of Living Brands (Pty) Limited ("Home of Living Brands") warrants to the original purchaser of this product ("the customer") that this product will be free of defects in quality and workmanship which under normal personal, family or household use and purpose may manifest within a period of 1 (one) year from the date of purchase ("warranty period").
2. Where the customer has purchased a product and it breaks, is defective or does not work properly for the intended purpose, the customer must notify the supplier from whom the customer bought the product ("the supplier") thereof within the warranty period. Any claim in terms of this warranty must be supported by a proof of purchase. If proof of purchase is not available, then repair, and/or service charges may be payable by the customer to the supplier.
3. The faulty product must be taken to the supplier's service centre to exercise the warranty.
4. The supplier will refund, repair or exchange the product in terms of this warranty subject to legislative requirements. This warranty shall be valid only where the customer has not broken the product himself, or used the product for something that it is not supposed to be used for. The warranty does not include and will not be construed to cover products damaged as a result of disaster, misuse, tamper, abuse or any unauthorised modification or repair of the product.
5. This warranty will extend only to the product provided at the date of the purchase and not to any expendables attached or installed by the customer.
6. If the customer requests that the supplier repairs the product and the product breaks or fails to work properly within 3 (three) months of the repair and not as a result of misuse, tampering or modification by or on behalf of the customer, then the supplier may replace the product or pay a refund to the customer.
7. The customer may be responsible for certain costs where products returned are not in the original packaging, or if the packaging is damaged. This will be deducted from any refund paid to the customer.

HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD (JOHANNESBURG)

JOHANNESBURG

TEL NO. (011) 490-9600

CAPE TOWN

TEL NO. (021) 552-5161

DURBAN

TEL NO. (031) 792-6000

www.homeoflivingbrands.com

www.russellhobbs.co.za

www.facebook.com/RussellHobbsSA

Russell Hobbs vous félicite pour Four À Micro-Ondes De 20L À Finition Miroir. Chaque unité est produite pour garantir un maximum de sécurité et de fiabilité. Avant d'utiliser cet ustensile pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour toute référence future.

CARACTERISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES DE 20L À FINITION MIROIR

- 20L de capacidade
- Mostrador de LED digital com relógio
- Potência: 700W
- 11 Níveis de potência
- Cozimento multifases programável
- 8 Automenus: ecuisinier, dégivrage, pop-corn, pommes de terre, legumes surgelés, boissons, assiette à pizza
- Timer de 95 minutos com sinal de término
- Descongelamento por tempo ou por peso
- Com funções de início rápido e adiamento
- Com função
- Smart Informações
- Parte frontal com acabamento elegante espelhado
- Diâmetro da plataforma de vidro de 255 mm
- Utilisateur panneau de commande convivial
- Fácil de usar maçaneta impulso
- Interior em esmalte para uma limpeza fácil
- Grâce à la fonction de verrouillage de sécurité pour enfants
- Réservé uniquement à un usage domestique
- 1 an de garantie

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il est toujours important de suivre les consignes de sécurité y compris ce qui suit :

1. Avant d'utiliser un appareil électrique lire attentivement les instructions.
2. S'assurer que le voltage indiqué sur l'étiquette corresponde au voltage de la maison.
3. Une utilisation incorrecte ou non appropriée peut endommager l'appareil et provoquer des blessures à l'usager.
4. Cet appareil est conçu uniquement pour l'utilisation domestique. L'utilisation à des fins commerciales de cet appareil annule la garantie et le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou accident causé par l'appareil lorsque son usage diffère de celui prévu.
5. Eviter tout contact avec les parties en mouvement.
6. Une surveillance étroite est requise quand tout appareil est utilisé près de ou par des enfants ou des personnes handicapées.
7. Inspecter et brancher régulièrement le fil électrique pour vérifier qu'il ne soit pas endommagé. Si le fil ou la prise sont endommagés, leur substitution sera faite par le producteur ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'accident électrique

8. Ne pas utiliser le micro-ondes manuel de s'il a été endommagé d'une manière quelconque ou en cas de chute. En cas de dommage, faire examiner et/ou réparer l'unité par un agent agréé. Ne pas faire fonctionner le four quand il est vide.
9. Ne pas faire fonctionner cet appareil si le cordon ou la prise de courant sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou laissé tomber. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou une personne pareillement qualifiée de sorte à éviter un risque.
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à mobilité réduite, dont les capacités sensorielles ou mentales sont amoindries, ou manquant de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elle aient reçu de cette dernière des instructions d'utilisation de l'appareil.
11. AVERTISSEMENT: Ne permettre aux enfants d'utiliser le four sans surveillance que quand des instructions adéquates ont été données de sorte que l'enfant est capable d'utiliser le four de façon sûre et comprends les risques d'une utilisation incorrecte.
12. Ne pas faire fonctionner l'unité micro-ondes sans aucun aliments à l'intérieur de la cavité.
13. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four:
 14. En réchauffant des aliments dans un récipient en plastique ou papier, contrôler le four fréquemment en terme de possibilité d'embrasement.
 15. Retirer les liens de fermeture en fil de fer des sacs en papier ou plastique avant de placer le sac dans le four.
 16. Si de la fumée est observée, éteindre ou débrancher l'appareil et maintenir la porte fermée de sorte à étouffer toute flamme.
 - ❖ Ne pas utiliser la cavité pour emmagasinement. Ne pas laisser de produits en papier, ustensiles de cuisine ou aliments dans la cavité quand elle n'est pas utilisée.
- AVERTISSEMENT: Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés parce qu'ils peuvent exploser.
17. Le réchauffement au micro-ondes de boissons peut conduire à l'ébullition éruptive retardée, donc il faut faire attention en prenant le récipient.
18. Ne pas frire d'aliments dans le four. L'huile chaude peut endommager les pièces et ustensiles du four et même avoir pour résultat des brûlures.
19. Les œufs dans leur coque et les œufs entiers cuits ne doivent pas être réchauffés dans des fours micro-ondes parce qu'ils peuvent exploser même après que le réchauffement au micro-ondes soit fini.
20. Percer les aliments avec de grosses peaux tels que les pommes de terre, potirons entiers, pommes et châtaignes avec de la cuire.
21. Les contenus de biberons et pots de bébé doivent être mélangés ou agités et la température doit être vérifiée avant de servir de sorte à éviter des brûlures ou échaudage.
22. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds dû à la chaleur transférée des aliments réchauffés. Des gants isolants peuvent être nécessaires pour tenir l'ustensile.
23. Les ustensiles doivent être vérifiés pour assurer qu'ils sont appropriés pour l'utilisation dans le four à micro-ondes.
24. AVERTISSEMENT: Il est dangereux pour quelqu'un autre qu'une personne qualifiée de réaliser toute opération de maintenance ou réparation qui implique l'enlèvement de toute couverture qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
25. Ce produit est un équipement de Groupe 2 Classe B ISM. La définition de Groupe 2 contient tous les


équipements ISM (Industriel, Scientifique et Médical) pour lesquels une énergie de fréquence radioélectrique est intentionnellement générée e/ou utilisée sous la forme de radiation électromagnétique pour le traitement de matériau, et équipement d'électro érosion. L'équipement Classe B est un équipement approprié pour l'utilisation dans des établissements domestiques et des établissements directement liés à un réseau d'alimentation électrique de basse tension qui alimente des édifices utilisés pour finalité domestique.

26. Ne pas immerger l'unité de base dans l'eau ou dans tout autre liquide pour la nettoyer.
27. Pour enlever la prise la tenir fermement. Ne pas tirer le fil pour déconnecter l'appareil de la prise de courant. Déconnecter l'unité lorsqu'elle n'est pas en fonction ou lors du nettoyage ou du démontage.
28. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le producteur pourrait provoquer des accidents, des incendies ou des électrocutions.
29. Le fil fourni est court afin d'éviter tout risque de suffocation ou de blessure suite au trébuchement sur un fil plus long.
30. Ne pas laisser le fil pendre d'une table ou d'un plan de travail. S'assurer que le fil ne soit pas en une position où il pourrait être tiré par mégarde.
31. Ne pas laisser le fil en contact avec des surfaces chaudes et ne pas placer sur ou près d'un réchaud au gaz ou électrique ou dans un four chaud.
32. Ne pas utiliser l'appareil sur une taque ou gaz ou près d'une flamme libre.
33. L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée. Cependant si l'utilisation d'une rallonge s'avère nécessaire, s'assurer qu'elle soit adaptée à la consommation de courant de l'appareil afin d'éviter tout risque de surchauffe de la rallonge, de l'appareil ou de la prise. Ne pas placer la rallonge dans un endroit où elle peut facilement être tirée par un enfant ou un animal ou où elle peut provoquer des trébuchements.
34. Cet appareil ne convient pas à l'utilisation à l'extérieur. Uniquement pour usage domestique. Ne pas utiliser cet appareil pour tout autre but sauf celui pour lequel il a été conçu.
35. NE PAS transporter l'appareil en le soulevant par le fil d'alimentation.
36. Pendant l'utilisation ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction ou avant le nettoyage.
37. Poser toujours l'appareil sur une surface lisse, plate et stable. Ne pas placer l'unité sur une surface chaude.
38. Après chaque usage, s'assurer que le bouton soit en position "Off".
39. Le producteur n'est pas responsable de dommages ou accidents causés par une utilisation incorrecte du produit ou suite à des réparations effectuées par un agent non agréé.
40. En cas de problèmes techniques, éteindre la machine et ne pas essayer de la réparer soi-même. Rapporter l'appareil à un agent agréé pour qu'il soit examiné, réglé ou réparé. Insister pour que les pièces utilisées soient des originaux. Le manque de respect de ces précautions et instructions pourrait compromettre le fonctionnement de la machine.
41. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble à moins qu'il ait été testé dans un meuble.
42. Les appareils ne sont pas destinés à être opérés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

INSTALLATION

1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur de la porte.
2. AVERTISSEMENT : Contrôler le four pour tout dégât, tel que porte désalignée ou tordue, joints de porte et surface de scellement endommagés, charnières et loquets de porte cassés ou desserrés et bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. S'il y a un dégât, ne pas faire fonctionner le four et contacter le personnel de maintenance qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable pour supporter son poids et les aliments les plus lourds probables d'être cuisinés dans le four.
4. Ne pas placer le four là où de la chaleur, buée ou haute humidité sont générées ou près de matériaux inflammables. Pour un fonctionnement correct, le four doit avoir un flux d'air suffisant. Laisser 20cm d'espace libre au-dessus du four, 30cm à l'arrière et 20cm des deux côtés. Ne pas couvrir ou bloquer les ouvertures de l'appareil. Ne pas retirer les pieds. Pour s'assurer qu'il y a assez d'espace entre le micro-ondes et la paroi, il faut installer le séparateur :
5. Ne pas opérer le four sans le plateau en verre, porte rouleau, et arbre dans leurs positions correctes.
6. S'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et ne court pas sous le four ou au-dessus de toute surface chaude ou tranchante.
7. La prise doit être facilement accessible de sorte qu'elle puisse être facilement débranchée en cas d'urgence.
8. Bloquer les ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
9. Retirer tout film protecteur trouvé sur la surface du four à micro-ondes. Ne pas retirer la couverture 'Mica' marron clair qui est attachée à la cavité du four pour protéger le magnétron.
10. Ne jamais placer le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.
11. Le plateau en verre et l'anneau d'assemblage de la plaque tournante doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
12. Tous les aliments et récipients doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
13. Si le plateau en verre ou l'anneau d'assemblage de la plaque tournante se fêlent ou se cassent, contacter votre centre de maintenance autorisé le plus proche.

INSTALLATION DE LA PLAQUE TOURNANTE



INTERFÉRENCE RADIO

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer une interférence radio, télé, ou similaire. Quand il ya une interférence, elle peut être réduite ou éliminée en prenant les mesures suivantes:

- Nettoyer la porte et surface de scellement du four.
- Repositionner l'antenne de réception de la radio ou télévision.
- Repositionner le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
- Brancher le four à micro-ondes sur une prise différente de sorte que le four à micro-ondes et le récepteur sont sur des circuits de branchement différents.

PRINCIPES DE CUISSON AU MICRO-ONDES


- Disposer les aliments avec soin. Placer les parties plus grosses vers l'extérieur du plat.
- Contrôler le temps de cuisson. Cuire pour le plus court temps indiqué et additionner plus de temps si nécessaire. Les aliments beaucoup trop cuits peuvent fumer ou prendre feu.
- Couvrir les aliments pendant la cuisson. Les couvercles évitent les éclaboussements et aident les aliments à cuire uniformément.
- Retourner les aliments une fois pendant la cuisson au micro-ondes pour accélérer la cuisson d'aliments tels que le poulet ou les hamburgers. Les grands morceaux tels que le rôti doivent être retournés au moins une fois.
- Re-disposer les aliments tels que les boulettes de viande à la moitié de la cuisson du haut vers le bas et du centre vers l'extérieur du plat.

GUIDE D'USTENSILES

- Le matériau idéal pour un ustensile de micro-ondes est un matériau qui est transparent. Ceci permet à l'énergie de passer au travers du récipient et de réchauffer les aliments.
- Une micro-onde ne peut pas pénétrer le métal, donc les ustensiles en métal ou plats avec des bords métalliques ne doivent pas être utilisés.
- Ne pas utiliser de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes, parce qu'ils peuvent contenir de petits fragments de métal qui peuvent provoquer des étincelles et/ou incendies.
- Des plats ronds/ovals plutôt que des plats carrés/rectangulaires sont recommandés parce que la nourriture dans les coins a tendance à surchauffer.
- Des bandes étroites de papier d'aluminium peuvent être utilisées pour éviter la cuisson excessive de parties exposées. Mais faites attention, n'en utilisez pas trop et maintenez une distance de 1 pouce.
- La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à sélectionner les ustensiles corrects:

USTENSILES DE CUISINE	MICRO-ONDES
Verre résistant à la chaleur	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non
Céramique résistante à la chaleur	Oui
Plat en Plastique pour Micro-Ondes	Oui
Torchons de Cuisine en Papier	Oui
Plateau en Métal	Non
Grille en Métal	Non
Papier d'Aluminium & Récipients en Papier d'Aluminium	Non
Parchemin	Oui
Film Étirable	Oui
Papier de Cire	Oui
Récipients contenant des Pièces en Métal	Non
Liens de Fermeture en Métal	Non
Sacs en Papier	Non
Mousse Plastique	Non
Bois	Non

SCHEMA DES ELEMENTS



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

NIVEAU DE PUISSANCE

11 niveaux de puissance disponibles.

Niveau	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Puissan	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Affichag	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Appuyez sur « HORLOGE » ("CLOCK "), « 00:00 » s'affichera.
2. Appuyez sur les touches nombre et saisissez l'heure actuelle. Par exemple, s'il est maintenant 12:10, appuyez sur « 1, 2, 1, 0 » dans cet ordre.
3. Appuyez sur « HORLOGE » pour terminer le réglage de l'horloge. « : » clignotera et l'horloge s'affichera.
4. Si les nombres que vous avez utilisés ne sont pas dans la fourchette 1:00 -- 12:59, le réglage ne sera pas valide jusqu'à ce que des nombres valides soient saisis.
5. Note : (1) Pendant le processus de réglage de l'horloge, si le bouton « STOP/ANNULATION » ("STOP/CANCEL") est pressé ou si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, le four reviendra à son réglage précédent automatiquement.
6. Si l'horloge doit être réinitialisée, veuillez répéter les étapes 1 à 3.

MINUTERIE DE CUISINE

1. Appuyez sur « MINUTERIE DE CUISINE » ("KITCHEN TIMER"), la LED affiche 00:00.
2. Appuyez sur les touches nombre et saisissez la durée de la minuterie. (La durée maximale de cuisson est de 99 minutes et 99 secondes)
3. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » ("START/+30SEC.") pour confirmer le réglage.
4. Lorsque la minuterie arrive à sa fin, la sonnerie sonne 5 fois.
5. Si l'horloge a été réglée (système sur 12 heures), la LED affiche l'heure actuelle.
Note : 1) La minuterie de cuisine est différente du système sur 12 heures. La minuterie de cuisine est une minuterie.
2) Pendant que la minuterie de cuisine est en cours d'utilisation, aucun autre programme ne peut être utilisé.

CUISSON AU MICRO-ONDES

1. Appuyez sur « TEMPS DE CUISSON » ("TIME COOK"), la LED affiche 00:00.
2. Appuyez sur les touches nombre pour saisir le temps de cuisson ; la durée maximale de cuisson est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur « PUISSANCE » ("POWER") une fois, la LED affiche « PL10 ». La puissance par défaut est de 100 % de puissance.
4. Vous pouvez maintenant appuyer sur les touches nombre pour ajuster le niveau de puissance. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour démarrer la cuisson.
5. Exemple : cuire un aliment à 50 % de puissance du micro-ondes pendant 15 minutes.
 - a. Appuyez sur « TEMPS DE CUISSON » une fois. « 00:00 » s'affiche.
 - b. Appuyez sur « 1 », « 5 », « 0 », « 0 » dans cet ordre.
 - c. Appuyez sur « PUISSANCE » une fois, puis appuyez sur « 5 » pour sélectionner 50 % de puissance de micro-ondes.

- d. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour démarrer la cuisson.
6. Note : (1) Pendant le processus de cuisson, si le bouton « STOP/ANNULATION » est pressé ou si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, le four reviendra à son réglage précédent automatiquement.
- 2) Si « PL0 » est sélectionné, le four fonctionnera avec le ventilateur sans puissance. Vous pouvez utiliser ce niveau pour évacuer les odeurs du four.
- 3) Pendant la cuisson au micro-ondes, « PUISSANCE » peut être utilisé pour modifier la puissance dont vous avez besoin. Après avoir appuyé sur « PUISSANCE », puissance clignote pendant 3 secondes, puis vous pouvez appuyer sur les touches nombre pour modifier la puissance. Le four fonctionne avec la puissance sélectionnée pour le temps restant.

CUISSON RAPIDE

1. En mode attente, la cuisson instantanée à 100 % de puissance peut être démarrée en sélectionnant une durée de cuisson de 1 à 6 minutes en appuyant sur le clavier numérique de 1 à 6. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour augmenter la durée de cuisson. La durée maximale de cuisson est de 99 minutes et 99 secondes
2. En mode attente, la cuisson instantanée à 100 % à 30 secondes de cuisson peut être démarrée en appuyant sur « DÉMARRER/+30SEC. ». Chaque pression sur la même touche augmente le temps de cuisson de 30 secondes. La durée maximale de cuisson est de 99 minutes et 99 secondes
3. Note : Pendant la cuisson au micro-ondes et la décongélation, la durée peut être allongée en appuyant sur « DÉMARRER/+30SEC. ».

FONCTION POIDS DÉCONGÉLATION

1. Appuyez sur « POIDS DÉCONGÉLATION » ("WEIGHT DEFROST") la LED affiche « dEF1 ». Appuyez sur les touches numériques pour saisir le poids à décongeler.
2. Saisissez un poids compris entre 100 et 2 000 g.
3. Si le poids saisi n'est pas compris dans la fourchette 100 et 2 000 g, la saisie sera invalide.
4. Le four ne fonctionnera pas tant que des chiffres valides ne sont pas saisis.
5. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour démarrer la décongélation et le temps de cuisson restant s'affiche.

FONCTION DURÉE DÉCONGÉLATION

1. Appuyez sur « DURÉE DÉCONGÉLATION » ("TIME DEFROST"), la LED affiche « dEF2 ».
2. Appuyez sur le clavier numérique pour saisir le temps de décongélation. Les durées possibles sont comprises entre 00:01 et 99:99. Le niveau de puissance du micro-ondes par défaut est de 3. Si vous souhaitez modifier le niveau de puissance, appuyez sur « PUISSANCE » une fois, la LED affiche « PL 3 », puis appuyez sur le clavier numérique pour sélectionner le niveau de puissance souhaité.
3. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour démarrer la décongélation. Le temps de cuisson restant s'affiche.

POPCORN

1. Appuyez sur « POPCORN » plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre souhaité apparaisse, « 50 », « 100 » grammes s'affiche en fonction.

2. Par exemple, appuyez sur « POPCORN » une fois, « 50 » s'affiche.
3. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour cuire le popcorn, la sonnerie retentit une fois. Lorsque la cuisson est terminée, la sonnerie retentit cinq fois, puis se remet en attente.

Informations importantes relatives à la fonction popcorn du micro-ondes :

Lorsque vous sélectionnez 100 grammes de popcorn, rabatbez en triangle chaque coin du sachet avant de démarrer la cuisson.

Si/lorsque le sachet de popcorn se dilate et ne tourne plus correctement, appuyez sur le bouton STOP/ANNULATION une fois et ouvrez la porte du four pour repositionner le sachet et assurer une cuisson uniforme.

POMME DE TERRE

1. Appuyez sur « POMME DE TERRE » ("POTATO") plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre souhaité apparaisse, « 1 », « 2 », « 3 » s'affiche en fonction.
2. RÉGLAGE « 1 » : 1 pomme de terre (environ 230 grammes) RÉGLAGE « 2 » : 2 pommes de terre (environ 460 grammes) RÉGLAGE « 3 » : 3 pommes de terre (environ 690 grammes). Par exemple, appuyez sur « POMME DE TERRE » une fois, « 1 » s'affiche.
3. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour lancer la cuisson, la sonnerie retentit une fois. Lorsque la cuisson est terminée, la sonnerie retentit cinq fois, puis se remet en attente.

LÉGUMES SURGELÉS

1. Appuyez sur « LÉGUMES SURGELÉS » ("FROZEN VEGETABLE") plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre souhaité apparaisse, « 150 », « 350 », « 500 » grammes s'affichent en fonction.
2. Par exemple, appuyez sur « LÉGUMES SURGELÉS » une fois, « 150 » s'affiche.
3. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour lancer la cuisson, la sonnerie retentit une fois. Lorsque la cuisson est terminée, la sonnerie retentit cinq fois, puis se remet en attente.

BOISSON

1. Appuyez sur « BOISSON » ("BEVERAGE") plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre souhaité apparaisse, « 1 », « 2 », « 3 » s'affiche en fonction. Une tasse représente environ 120 ml. Par exemple, appuyez sur « BOISSON » une fois, « 1 » s'affiche.
2. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour lancer la cuisson, la sonnerie retentit une fois. Lorsque la cuisson est terminée, la sonnerie retentit cinq fois, puis se remet en attente.

ASSIETTE REPAS

1. Appuyez sur « ASSIETTE REPAS » ("DINNER PLATE") plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre souhaité apparaisse, « 250 », « 350 », « 500 » grammes s'affichent en fonction. Par exemple, appuyez sur « ASSIETTE REPAS » une fois, « 250 » s'affiche.
2. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour lancer la cuisson, la sonnerie retentit une fois. Lorsque la cuisson est terminée, la sonnerie retentit cinq fois, puis se remet en attente.

PIZZA

1. Appuyez sur « PIZZA » plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre souhaité apparaisse, « 100 », « 200 »,

- « 400 » grammes s'affichent en fonction. Par exemple, appuyez sur « PIZZA » une fois, « 100 » s'affiche.
2. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour lancer la cuisson, la sonnerie retentit une fois. Lorsque la cuisson est terminée, la sonnerie retentit cinq fois, puis se remet en attente.

FONCTION MÉMOIRE PROGRAMMABLE

1. Appuyez sur « 0/MÉMOIRE » ("0/MEMORY") pour choisir la procédure mémoire 1-3. La LED affiche 1, 2, 3. Si la procédure a été réglée, appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour l'utiliser. Sinon, continuez à régler cette procédure. Seulement une ou deux étapes peuvent être réglées.
2. Une fois réglée, appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » une fois pour sauvegarder la procédure. Si vous appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » à nouveau, la cuisson commencera.
3. Exemple : Pour régler la procédure suivante comme deuxième mémoire, c'est-à-dire mémoire 2.
4. Cuire un aliment à 80% de puissance du micro-ondes pendant 3 minutes et 20 secondes. Les étapes sont les suivantes :
 - f. En mode attente, appuyez sur « 0/MÉMOIRE » deux fois, arrêtez d'appuyer lorsque l'écran affiche « 2 ».
 - g. Appuyez sur « TEMPS DE CUISSON » une fois, puis appuyez sur « 3 », « 2 », « 0 » en fonction.
 - h. Appuyez sur « PUISSANCE » une fois, « PL10 » s'affiche, puis appuyez sur « 8 » et « PL8 » s'affiche.
 - i. Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour sauvegarder la procédure. La sonnerie retentit une fois et « 2 » s'affiche. Si vous appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » à nouveau, la procédure sera sauvegardée comme mémoire 2 puis exécutée.
 - j. Si vous souhaitez exécuter la procédure sauvegardée, en mode attente, appuyez sur « 0/MÉMOIRE » deux fois, l'écran affiche « 2 », puis appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour l'exécuter.

CUISSON MULTI-ÉTAPE

1. Au plus, 2 étapes peuvent être réglées pour la cuisson. En cuisson multiétapes, si une étape est la décongélation, la décongélation est placée en première étape de cuisson automatiquement.
2. Note : La cuisson auto ne fonctionne pas en mode multiétapes.
3. Exemple : si vous souhaitez cuisiner avec 80 % de puissance de micro-ondes pendant 5 minutes puis 60 % de puissance de micro-onde pendant 10 minutes. Les étapes de cuisson sont les suivantes :
 - e. Appuyez sur « TEMPS DE CUISSON » une fois, puis appuyez sur « 5 », « 0 », « 0 » pour régler le temps de cuisson.
 - f. Appuyez sur « PUISSANCE » une fois, puis appuyez sur « 8 » pour sélectionner 80 % de puissance de micro-ondes.
 - g. Appuyez sur « TEMPS DE CUISSON » une fois, puis appuyez sur « 1 », « 0 », « 0 », « 0 » pour régler le temps de cuisson.
 - h. Appuyez sur « PUISSANCE » une fois, puis appuyez sur « 6 » pour sélectionner 60 % de puissance de micro-ondes. (5) Appuyez sur « DÉMARRER/+30SEC. » pour démarrer la cuisson.

FONCTION INFORMATION INTELLIGENTE

1. En mode cuisson, appuyez sur « HORLOGE », la LED affiche l'horloge pendant trois secondes.
2. En mode cuisson micro-onde, appuyez sur « PUISSANCE » pour afficher le niveau de puissance du micro-onde, et la puissance de micro-onde en cours d'utilisation s'affiche. Après trois secondes, le four revient à l'affichage précédent. En mode multiétapes, la méthode est identique à la précédente.

FONCTION VERROU DE SÉCURITÉ ENFANTS

1. Verrouiller : En mode attente, appuyez sur « STOP/ANNULATION » pendant 3 secondes, un long « bip » retentit indiquant que l'appareil est en mode verrou-enfant ; simultanément, la LED affiche 
2. Quitter le verrou : En mode verrouillé, appuyez sur « STOP/ANNULATION » pendant 3 secondes, un long « bip » retentit indiquant que l'appareil quitte le mode verrou-enfant.

FONCTION RAPPEL DE CYCLE

1. Lorsque le cycle est terminé, la sonnerie retentit 5 « bips » pour avertir l'utilisateur que la cuisson est terminée.

AUTRES SPÉCIFICATIONS

1. En mode veille, si la LED de l'horloge affiche l'heure actuelle, l'icône « : » clignote ; sinon, elle affiche « 0:00 ».
2. En mode réglage de fonction, la LED affiche le réglage correspondant.
3. Lorsque l'appareil est en fonctionnement ou en mode pause, la LED affiche le temps de cuisson restant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique et son entretien ne peut être effectué par l'usager.
- Ne pas ouvrir ni remplacer des pièces soi-même. Si un entretien s'avérait nécessaire, s'adresser à un service électrique qualifié ou remettre l'appareil au fournisseur.
- Éteindre le four et retirer la prise de courant de la prise du mur avant de nettoyer.
- Maintenir l'intérieur du four propre. Quand la nourriture éclabousse ou des liquides débordés s'adhèrent aux murs du four, essuyer avec un chiffon humide. Un détergent délicat peut être utilisé si le four devient très sale. Éviter l'utilisation de spray et autres produits de nettoyage forts parce qu'ils peuvent tâcher, rayer ou ternir la surface de la porte.
- Les surfaces externes doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour éviter le dommage des pièces d'opération à l'intérieur du four, il ne doit pas être permis à l'eau de s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation.
- Essuyer fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de la porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour retirer les renversements ou éclaboussements. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif.
- Ne pas laisser les commandes se mouillées. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. En nettoyant les commandes, laisser la porte du four ouverte pour éviter que le four ne s'allume accidentellement.
- Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou du côté extérieur de la porte du four, essuyer avec un chiffon doux. Ceci peut survenir quand le four à micro-ondes est opéré dans des conditions de grande humidité. Et c'est normal.
- Il est occasionnellement nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Laver le plateau avec de l'eau chaude et mousseuse ou dans un lave-vaisselle.
- L'anneau du rouleau et le parterre du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter un bruit excessif. Essuyer simplement la surface du four avec un détergent délicat. L'anneau du rouleau peut

être en eau tempérée et mousseuse ou dans le lave-vaisselle. En retirant l'anneau du rouleau de la cavité du parterre pour le nettoyage, s'assurer de le replacer dans la position correcte.

- Retirer les odeurs de votre four en mélangeant une tasse d'eau avec le jus et l'écorce d'un citron dans un bol profond qui peut aller au micro-ondes, chauffer au micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyer complètement et sécher avec un chiffon doux.
- Quand il devient nécessaire de remplacer la lumière du four, s'il vous plaît consulter un distributeur pour la remplacer.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture retirés. Le manque de maintenance du four en condition propre pourrait amener à la détérioration de la surface ce qui pourrait affecter défavorablement la durée de vie de l'appareil et possiblement conduire à une situation dangereuse.
- S'il vous plaît ne pas jeter cet appareil dans la poubelle domestique ; il doit être jeté dans un centre de mise au rebut particulier fourni par les municipalités.
- Ne pas utiliser eau de javel ou autre substances abrasives ou solvants pour nettoyer l'appareil, ces produits pourraient endommager la finition.

RANGEMENT DE L'APPAREIL

- Débrancher l'appareil de la prise de courant et nettoyer tous les éléments suivant les indications ci-haut. Avant de ranger l'appareil s'assurer que toutes ses parties soient bien sèches.
- Ranger l'appareil dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec.
- Ne jamais ranger l'appareil quand il est encore mouillé ou sale.
- Ne jamais enruler le câble d'alimentation autour de l'appareil.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Aucun élément de cet appareil ne peut être entretenu par l'usager. Si l'unité ne fonctionne pas correctement vérifier ce qui suit :

- Les instructions ont été suivies correctement
- L'unité a été branchée correctement et la prise de courant est bien allumée.
- L'alimentation générale de courant est ALLUMEE.
- La prise est bien insérée.

Si l'appareil ne marche toujours pas après ces vérifications :

- Consulter le revendeur pour qu'il répare ou remplace l'appareil. Si le revendeur ne parvient pas à résoudre le problème et le retour de l'appareil s'avère nécessaire, s'assurer que :

- L'unité soit emballée avec soin dans son emballage d'origine.
- La preuve d'achat soit jointe.
- Il y ait une explication des raisons du retour.

Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le producteur ou par un agent agréé afin d'éviter tout accident. Si pendant la période couverte par la garantie il est nécessaire d'effectuer un entretien, l'appareil devrait être apporté chez un centre d'entretien approuvé par Home of Living Brands (Pty) Limited. En dehors de la période couverte par la garantie il est possible d'effectuer les entretiens mais aux frais du client.

CHANGER LA PRISE

Au cas où le changement de prise s'avérait nécessaire, suivre les instructions ci-dessous.

Cette unité est conçue pour fonctionner uniquement au courant établi. La connexion à d'autres sources de courant pourrait endommager l'appareil. Connecter une prise à trois broches de la manière suivante :


Les files de ce câble sont colorés selon le code suivant :

Vert/jaune = Terre

Bleu = Neutre

Brun = Conducteur

**AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDE À UNE PRISE DE TERRE
(Il faut toujours s'assurer que la prise à trois fiches est connectée de la manière suivante :)**



**VEUILLEZ APPOSER VOTRE PREUVE D'ACHAT / RECU ICI EN CAS DE RECLAMATION PENDANT
LA PERIODE DE GARANTIE CE RECUS DOIT ETRE PRESENTE.**

GARANTIE

1. Home of Living Brands (Pty) Limited garantie à l'acheteur d'origine de ce produit (« le client »), que ce dernier ne présentera pas de défauts de qualité, ni de fabrication qui dans le cadre d'une utilisation normale, familiale ou domestique pourrait apparaître en l'espace d'1 (d'une) année suivant la date d'achat (« période de garantie »).
2. Lorsque le client a acheté un produit qui se casse, présente des défauts ou qui ne fonctionne pas correctement pour l'utilisation pour laquelle il était destiné, le client doit signaler cela au fournisseur auprès duquel il a acheté le produit (« le fournisseur ») durant la période de garantie. Toute réclamation selon les conditions de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat. Si la preuve d'achat, n'est pas disponible, à ce moment-là, les frais de réparation et / ou d'entretien peuvent être à la charge du client vis-à-vis du fournisseur.
3. Un produit défectueux doit être rapporté au centre d'entretien du fournisseur pour faire jouer la garantie.
4. Le fournisseur remboursera, réparera ou échangera le produit selon les termes de cette garantie qui est assujettie aux exigences légales. Cette garantie devrait être valable uniquement quand le client n'a pas cassé lui-même l'appareil, ou utilisé ce dernier pour faire quelque chose pour lequel il n'était pas destiné. La garantie ne comprend pas et ne peut pas être saurait être considérée comme couvrant les dommages affectant l'appareil, qui seraient le résultat d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un abus ou de toute modification ou réparation non-autorisée de l'appareil.
5. La garantie couvrira uniquement le produit fourni à la date d'achat et elle ne s'appliquera pas à toute pièces ajoutée ou installée par le client.
6. Si le client demande au fournisseur de réparer le produit et si le produit casse ou ne fonctionne pas correctement dans les 3 (trois) mois de la réparation, et si ceci n'est pas le résultat d'une mauvaise utilisation, à ce moment-là le fournisseur pourrait remplacer le produit ou rembourser le client.
7. Le client pourrait être tenu pour responsable de certains frais lorsque les produits ne sont pas renvoyés dans leur emballage d'origine, ou si l'emballage est endommagé. Ceci sera déduit de tout remboursement fait au client.

HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD
www.homeoflivingbrands.com
011 490-9600 (Johannesburg)
031 792-6000 (Durban)
021 552-5161 (Cape Town)
www.russellhobbs.co.za
www.facebook.com/RussellhobbsSA

Parabéns pela aquisição do Micro-Ondas Electronico De 20L Comacabamento Espelhado. Cada unidade é fabricada para dar segurança e confiabilidade. Antes de usar o aparelho pela primeira vez, leia cuidadosamente o manual de instrução e guarde-o para futuras referências.

CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS ELECTRÓNICO DE 20 L COM ACABAMENTO ESPELHADO

- Capacité de 20 L
- Affichage numérique LED avec horloge
- Puissance de sortie: 700W
- 11 niveaux de puissance
- Cuisson composée programmable
- Menus automatiques: rcozinheiro, degelo, pipoca, batata, vegetais congelados, bebidas, prato de jantar, a pizza
- Minuterie de cuisson de 95 minutes avec signal de fin
- Dégèlement par temps ou poids
- Avec fonctions démarrage rapide et démarrage retardé
- Avec la fonction Infos intelligente
- Avant avec finition miroir élégante
- Plateau tournant en verre d'un diamètre de 255 mm
- Painel de controle de fácil utilização
- Porte avec poignée facile à utiliser
- Intérieur émaillé pour un nettoyage facile
- Com o recurso de segurança de bloqueio de crianças
- Apenas para utilização doméstica
- 1 ano de garantia

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar um aparelho elétrico, devem-se tomar precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

1. Leia as instruções cuidadosamente antes de usar qualquer aparelho.
2. Sempre se certifique se a voltagem na etiqueta de classificação corresponda à voltagem principal da sua casa.
3. O uso incorreto ou impróprio pode danificar o aparelho e causar danos ao usuário.
4. O aparelho é para uso doméstico apenas. O uso comercial invalida a garantia e o fornecedor não será responsável por danos ou prejuízos causados pelo uso inapropriado do aparelho.
5. Evite qualquer contato com as partes removíveis.
6. É preciso supervisão atenta quando o aparelho estiver sendo usado perto ou por criança e inválidos.
7. Verifique regularmente o fio e a tomada. Se o fio ou a tomada estiverem danificados, o fabricante ou uma pessoa qualificada deverá substituí-los para evitar problemas elétricos.
8. Não use o aparelho se ele tiver caído ou danificado de algum modo. Em caso de dano, leve o aparelho para exame e/ou conserto a um agente de serviço autorizado.
9. Não use o forno vazio.
10. Não use este aparelho se ele estiver com o fio danificado, se não estiver funcionando apropriadamente,

estragado ou se tiver caído. Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviços autorizado ou uma pessoa similarmente qualificada.

11. Este aparelho não deve ser usado por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida (inclusive crianças) ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham supervisão ou recebam instruções concernente ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela segurança delas.
12. AVISO: Somente permita que as crianças usem o forno sem supervisão quando estiverem devidamente instruídas e sejam capazes de usá-lo com segurança e entenderem os perigos do uso impróprio.
13. Não use o micro-ondas com o interior vazio.
14. A fim de reduzir o risco de fogo no interior do forno:
 - ❖ Ao esquentar comida numa embalagem de papel ou de plástico, verifique com frequência o forno para ver a possibilidade de alguma ignição.
 - ❖ Retire as amarras dos sacos de papel ou de plástico antes de colocar os sacos no micro-ondas.
 - ❖ Se observar alguma fumaça, desligue o aparelho ou retire-o da tomada e mantenha a porta fechada até que as chamas se apaguem.
 - ❖ Não guarde nada dentro do micro-ondas. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou comida no interior do aparelho quando ele não estiver em uso.
- AVISO: Líquidos ou outras comidas não devem ser esquentados em embalagens lacradas, pois elas podem explodir.
15. Ao esquentar bebidas no micro-ondas pode acontecer erupção tardia da fervura, portanto tome cuidado ao manusear o recipiente.
16. Não faça frituras no micro-ondas. O óleo quente pode estragar as peças do forno e os utensílios e até mesmo causar queimaduras.
17. Ovos na casca e ovos inteiros cozidos não devem ser esquentados no micro-ondas pois podem explodir mesmo depois de ter cessado o aquecimento pelo micro-ondas.
18. Perfure os alimentos com casca grossa tais como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas antes de cozinhar.
19. O conteúdo das mamadeiras e de potes de comida de bebê devem ser mexidos ou agitados e a temperatura deve ser verificada antes de servir os alimentos para evitar queimaduras.
20. Os utensílios de cozinha podem ficar quentes, porque o calor é transferido pela comida. É preciso usar luvas de fogão para manusear os utensílios.
21. Certifique-se de que os utensílios sejam apropriados para uso no micro-ondas.
22. AVISO: É perigoso para todos os que não sejam treinados fazer qualquer tipo de conserto que envolva a remoção de qualquer tampa que dá proteção contra a exposição à energia micro-onda.
23. Este produto é um equipamento do Grupo 2 Classe B ISM. A definição do Grupo 2 é a que contém todo equipamento ISM (Industrial, Científico e Médico) no qual a energia rádio frequência é intencionalmente gerada e ou usada na forma de radiação eletromagnética para tratamento de material e para provocar faíscas no equipamento. Quanto ao equipamento da Classe B, ele é apropriado para estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente conectados ao suprimento de energia de baixa voltagem fornecida a prédios para uso doméstico.
24. Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido para limpá-lo.

25. Retire o fio da tomada pegando pelo plugue. Não puxe o fio ou desconecte o aparelho pela fiação. Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de colocar ou retirar as peças removíveis.
26. O uso de acessórios que não são recomendados ou fornecidos pelo fabricante podem causar danos ou prejuízos, ou choque elétrico.
27. Fornecemos um fio curto a fim de reduzir as chances de enrolar ou de se tropeçar num fio comprido.
28. Não deixe o fio pendurado na beirada da mesa ou do balcão. Certifique-se que o fio não esteja numa posição onde possa ser puxado inadvertidamente.
29. Não deixe o fio em cima de superfícies quentes e não o coloque perto do queimador de gás ou elétrico do fogão ou sobre o fogão quente.
30. Não use o aparelho na chama do gás ou de fogão elétrico ou próximo a chamas.
31. Não se recomenda o uso de extensões neste aparelho. Contudo, se for necessário usar uma extensão, certifique-se que o fio seja apropriado para o consumo de energia do aparelho para evitar superaquecimento do fio, do aparelho ou da tomada. Não coloque a extensão numa posição onde possa ser puxada por crianças ou por animais, ou se possa tropeçar nela.
32. Este aparelho não é apropriado para uso ao ar livre, apenas para uso doméstico. Não use o aparelho para outros fins.
33. NÃO carregue o aparelho segurando-o pelo fio.
34. Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto em uso. Sempre o desconecte quando não estiver em uso ou antes de limpá-lo.
35. Sempre use o aparelho numa superfície lisa, plana e estável. Não o coloque numa superfície quente.
36. Certifique-se que o interruptor esteja na posição "Off" ou "O" depois de cada uso.
37. O fabricante não será responsabilizado por quaisquer danos ou prejuízos causados pelo uso impróprio ou incorreto, ou por consertos feitos por pessoas não autorizadas.
38. No caso de problemas técnicos, desligue o aparelho não tente consertá-lo você mesmo. Leve-o a um serviço autorizado para exame, ajuste ou conserto. Sempre insista no uso de peças originais. O descumprimento das precauções e instruções mencionadas acima pode afetar o uso seguro do aparelho.
39. O micro-ondas não deve ser colocado num armário, a menos que tenha sido testado antes.
40. Os aparelhos não foram feitos para serem usados com timer externo ou sistema de controle remoto separado.
41. A porta ou a superfície exterior pode ficar quente quando o aparelho estiver em uso.
42. A parte de trás do aparelho deve ser colocada contra a parede.

INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que todo o material de embalagem seja removido da porta interna.
2. AVISO: Verifique o forno para ver se há algum defeito, tais como portas desalinhadas ou entortadas, vedadores e superfície vedadora da porta danificados, trincos e dobradiças da porta e no interior do forno quebrados ou bambos. Se houver algum defeito, não use o forno e contate o pessoal especializado.
3. Este forno deve ser colocado numa superfície plana, estável para aguentar seu peso e o peso da comida.
4. Não coloque o forno em lugares que geram calor, ou alta umidade ou próximo a materiais combustíveis. Para uso correto, o forno deve ter corrente de ar suficiente. Deixe 20 cm de espaço acima do forno, 20 cm na parte de trás e 20 cm em ambos os lados. Não cubra ou bloquee quaisquer aberturas do aparelho. Não retire os pés. Para garantir que existe distância suficiente entre o micro-ondas e a parede, é necessário instalar um limitador de distância:

5. Não use o aparelho sem o prato de vidro, suporte de rolagem e eixo na posição correta.
6. Certifique-se de que o fio esteja bom e não passe debaixo do forno ou de qualquer superfície afiada ou quente.
7. A tomada deve estar prontamente acessível de modo a ser prontamente desconectada numa emergência.
8. Não bloqueie as aberturas de saída e ou entrada.
9. Retire qualquer filme protetor encontrado na superfície do armário do micro-ondas. Não retire a Mica marrom clara que está anexada no interior do forno e que protege o magnetron.
10. Nunca coloque a bandeja de vidro de cabeça para baixo. O prato de vidro nunca deve ser immobilizado.
11. Tanto a montagem do prato de vidro quanto o prato giratório devem sempre ser usados durante o uso.
12. Toda a comida e recipientes devem sempre ser colocados no prato giratório para cozinhar.
13. Se o prato de vidro ou a montagem giratória estalar ou rachar, contate o centro de serviço especializado.

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO



INTERFERENCIA NO RÁDIO

O uso do micro-ondas pode causar interferência no rádio, TV, ou equipamentos similares. Quando houver interferência, ela poderá ser reduzida ou eliminada por se tomar as seguintes medidas:

- Limpe a porta e a superfície vedante do forno.
- Reposicione a antena do rádio ou da televisão.
- Recoloque o forno com cuidado no receptor.
- Ligue o micro-ondas numa tomada diferente para que fique em circuitos diferentes do receptor.

PRINCÍPIOS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

- Arrume a comida cuidadosamente. Coloque as áreas mais grossas viradas para o lado de fora do prato.
- Observe o tempo de cozimento. Cozinhe pela quantidade menor de tempo indicada e acrescente mais se for necessário. A comida supercozida pode fumar ou pegar fogo.


- Tampe a comida enquanto estiver cozinhando. A cobertura impede que a comida espirre e ajuda a cozinhar de modo homogêneo.
- Vire a comida uma vez durante o cozimento para acelerar o cozimento de alimentos tais como frango e hambúrgueres. Itens grandes, como assados, devem ser virados pelo menos uma vez.
- Reorganize a comida, tal como almôndegas, na metade do cozimento, virando-a de lado e do centro do prato para a beirada.

GUIA DE UTENSÍLIOS

- O utensílio ideal para o micro-ondas é o de material transparente. Isso permite a energia passar pelo recipiente e esquentar a comida.
- Uma micro-onda não penetra metais, portanto utensílios ou pratos com bordas de metal não devem ser usados.
- Não use produtos de papel reciclado no micro-ondas, pois eles podem conter pequenos fragmentos de metal que podem causar faíscas ou fogo.
- Recomenda-se usar pratos redondos ou ovais em vez de quadrados ou oblongos, visto que a comida que fica no canto tende a cozinhar demais.
- Tiras estreitas de papel alumínio podem ser usadas para impedir o supercozimento das áreas expostas. Mas tome cuidado, não use demais e mantenha uma distância de 1 polegada.
- A lista abaixo é um guia geral para ajudá-lo a escolher os utensílios corretos:

UTENSÍLIOS	MICRO-ONDAS
Vidro resistente ao calor	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não
Louças resistentes ao calor	Sim
Prato de plástico para uso em micro-ondas	Sim
Toalhas de cozinha de papel	Sim
Bandeja de metal	Não
Rack de metal	Não
Papel alumínio & embalagens de papel alumínio	Não
Papel pergaminho	Sim
Embalagem plástica	Sim
Papel manteiga	Sim
Recipientes contendo partes de metal	Não
Amarras de metal	Não
Sacos de papel	Não
Isopor plástico	Não
Madeira	Não

DIAGRAMA DAS PEÇAS



- A) Painel de controle
- B) Eixo giratório
- C) Aro de montagem giratório
- D) Prato de vidro
- E) Visor
- F) Montagem da porta
- G) Sistema de trava de segurança

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

NÍVEL DE POTÊNCIA

Estão disponíveis 11 níveis de potência.

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Visor	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

DEFINIÇÃO DE RELÓGIO

1. Pressione "CLOCK" (RELÓGIO); será apresentado "00:00".
2. Pressione as teclas numéricas e introduza a hora actual. Por exemplo, a hora é 12:10 agora, pressione "1", "2", "1", "0" por essa ordem.
3. Pressione "CLOCK" (RELÓGIO) para concluir a definição do relógio. ":" irá piscar e o relógio será apresentado.
4. Se os números utilizados não se encontrarem dentro do intervalo de 1:00--12:59, a definição estará inválida até serem inseridos números válidos.
5. Nota: (1) No processo de definição do relógio, se o botão "STOP/CANCEL" (PARAR/CANCELAR) for pressionado ou se não ocorrer nenhuma operação num espaço de 1 minuto, o forno regressa automaticamente à definição anterior.
6. Se necessitar de reiniciar o relógio, repita o passo 1 ao passo 3.

TEMPORIZADOR DE COZINHA

1. Pressione "KITCHEN TIMER" (TEMPORIZADOR DE COZINHA); o LED apresenta 00:00.
2. Pressione as teclas numéricas e introduza a hora do temporizador. (O tempo de cozedura máximo é de 99 minutos e 99 segundos)

3. Pressione "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.) para confirmar a definição.
 4. Quando alcançar a hora do temporizador, a campainha toca 5 vezes.
 5. Se o relógio tiver sido definido (sistemas de 12 horas), o LED irá apresentar a hora actual.
- Nota: 1) A hora da cozinha é diferente do sistema de 12 horas. O Temporizador de cozinha é um temporizador.
- 2) Durante o temporizador de cozinha, não é possível definir nenhum outro programa.

COZINHAR NO MICROONDAS

1. Pressione "TIME COOK" (TEMPO COZINHAR); o LED apresenta "00:00".
2. Pressione as teclas numéricas para introduzir o tempo de cozedura; (O tempo de cozedura máximo é de 99 minutos e 99 segundos)
3. Pressione "POWER" (POTÊNCIA) uma vez; o LED apresenta "PL10". A potência predefinida é 100% de potência.
4. Agora, pode pressionar as teclas numéricas para ajustar o nível de potência. Pressione "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.) para iniciar a cozedura.
5. Exemplo: para cozinar alimentos com 50% da potência do microondas durante 15 minutos.
 - a. Pressione "TIME COOK" (TEMPO COZINHAR) uma vez. É apresentado "00:00".
 - b. Pressione "1", "5", "0", "0" nessa ordem.
 - c. Pressione "POWER (POTÊNCIA) uma vez e, em seguida, pressione "5" para seleccionar 50% da potência do microondas.
 - d. Pressione "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.) para iniciar a cozedura.
6. Nota: 1) No processo de definição da cozedura, se o botão "STOP/CANCEL" (PARAR/CANCELAR) for pressionado ou se não ocorrer nenhuma operação num espaço de 1 minuto, o forno regressa automaticamente à definição anterior.
 - 2) Se seleccionar "PL0", o forno funcionará com a ventoinha para não ter nenhuma potência. Pode utilizar este nível para remover o odor do forno.
 - 3) Durante a cozedura do microondas, "POWER" (POTÊNCIA) pode ser utilizado para mudar a potência de que necessita. Depois de pressionar "POWER" (POTÊNCIA), a potência actual piscará durante 3 segundos. Agora, pode pressionar o botão do número para mudar a potência. O forno funcionará com a potência seleccionada durante o restante tempo.

COZEDURA RÁPIDA

1. No estado de espera, a cozedura instantânea ao nível de potência de 100% pode ser iniciada ao seleccionar um tempo de cozedura de 1 a 6 minutos ao pressionar as teclas numéricas 1 a 6. Pressione "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.) para aumentar o tempo de cozedura. O tempo de cozedura máximo é de 99 minutos e 99 segundos.
2. No estado de espera, a cozedura instantânea ao nível de potência de 100% com um tempo de cozedura de 30 segundos pode ser iniciada ao pressionar "START/+30SEC" (INICIAR/+30SEG.). Cada pressão do mesmo botão irá aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos. O tempo de cozedura máximo é de 99 minutos e 99 segundos.
3. Nota: Durante a cozedura no microondas e descongelamento por tempo, o tempo pode ser adicionado ao pressionar o botão "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.).

FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO POR PESO

1. Pressione "WEIGHT DEFROST" (DESCONGELAMENTO POR PESO); o LED irá apresentar "dEF1". Pressione os botões numéricos para inserir o peso a ser descongelado.
2. Introduza um peso entre 100~2000 g.
3. Se o peso introduzido não estiver entre 100~2000, a introdução será inválida.
4. O forno não funcionará até à introdução de números válidos.
5. Pressione "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.) para iniciar o descongelamento e o tempo de cozedura restante será apresentado.

FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO POR TEMPO

1. Pressione "TIME DEFROST" (DESCONGELAMENTO POR TEMPO); o LED irá apresentar "dEF2".
2. Pressione as teclas numéricas para introduzir o tempo de descongelamento. O intervalo de tempo efectivo é 00:01~99:99. A potência predefinida do microondas é o nível de potência 3. Se pretende alterar o nível de potência, pressione "POWER" (POTÊNCIA) uma vez e o LED irá apresentar "PL 3". Em seguida, pressione a tecla numérica do nível de potência que queria.
3. Pressione "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.) para iniciar o descongelamento. Será exibido o tempo de cozedura restante.

PIPOCAS

1. Pressione "POPCORN" (PIPOCAS) repetidamente até o número que pretende ser visualizado no visor; "50", "100" gramas serão visualizados por ordem.
2. Por exemplo, pressione "POPCORN" (PIPOCAS) uma vez e aparece "50".
3. Pressione "START/+30 SEC." (INICIAR/+30SEG.) para cozinhá-las e a campainha toca uma vez. Quando a cozedura estiver concluída, a campainha toca cinco vezes e depois regressa ao estado de espera.

Informações importantes sobre a função de pipocas no microondas:

Quando seleccionar 100 gramas de pipocas, sugere-se que dobre um triângulo em cada canto do saco antes de cozinhá-las.

Se/quando o saco de pipocas expandir e já não roda correctamente, pressione o botão STOP/CANCEL (PARAR/CANCELAR) uma vez e abra a porta do forno e ajuste a posição do saco para garantir uma cozedura uniforme.

BATATAS

1. Pressione "POTATO" (BATATAS) repetidamente até o número que pretende ser visualizado no visor; "1", "2", "3" serão visualizados por ordem.
2. "1" DEFINE: 1 batata (aproximadamente 230 gramas); "2" DEFINE: 2 batatas (aproximadamente 460 gramas); "3" DEFINE: 3 batatas (aproximadamente 690 gramas). Por exemplo, pressione "POTATO" (BATATAS) uma vez e aparece "1".
3. Pressione "START/+30 SEC." (INICIAR/+30SEG.) para cozinhá-las e a campainha toca uma vez. Quando a cozedura estiver concluída, a campainha toca cinco vezes e depois regressa ao estado de espera.

VEGETAIS CONGELADOS

1. Pressione "FROZEN VEGETABLE" (VEGETAIS CONGELADOS) repetidamente até o número que pretende ser visualizado no visor; "150", "350", "500" gramas serão visualizados por ordem.
2. Por exemplo, pressione "FROZEN VEGETABLE" (VEGETAIS CONGELADOS) uma vez e aparece "150".
3. Pressione "START/+30 SEC." (INICIAR/+30SEG.) para cozinhar e a campainha toca uma vez. Quando a cozedura estiver concluída, a campainha toca cinco vezes e depois regressa ao estado de espera.

BEBIDAS

1. Pressione "BEVERAGE" (BEBIDAS) repetidamente até o número que pretende ser visualizado no visor; "1", "2", "3" copos serão visualizados por ordem. Um copo tem cerca de 120 ml. Por exemplo, pressione "BEVERAGE" (BEBIDAS) uma vez e aparece "1".
2. Pressione "START/+30 SEC." (INICIAR/+30SEG.) para cozinhar e a campainha toca uma vez. Quando a cozedura estiver concluída, a campainha toca cinco vezes e depois regressa ao estado de espera.

PRATO DE JANTAR

1. Pressione "DINNER PLATE" (PRATO DE JANTAR) repetidamente até o número que pretende ser visualizado no visor; "250", "350", "500" gramas serão visualizados por ordem. Por exemplo, pressione "DINNER PLATE" (PRATO DE JANTAR) uma vez e aparece "250".
2. Pressione "START/+30 SEC." (INICIAR/+30SEG.) para cozinhar e a campainha toca uma vez. Quando a cozedura estiver concluída, a campainha toca cinco vezes e depois regressa ao estado de espera.

PIZZA

1. Pressione "PIZZA" repetidamente até o número que pretende ser visualizado no visor; "100", "200", "400" gramas serão visualizados por ordem. Por exemplo, pressione "PIZZA" uma vez e aparece "100".
2. Pressione "START/+30 SEC." (INICIAR/+30SEG.) para cozinhar e a campainha toca uma vez. Quando a cozedura estiver concluída, a campainha toca cinco vezes e depois regressa ao estado de espera.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA PROGRAMÁVEL

1. Pressione "0/MEMÓRIA" (0/MEMÓRIA) para escolher o procedimento 1-3 de memória. O LED irá apresentar 1, 2, 3. Se o procedimento tiver sido definido, pressione "START/ +30 SEC." (INICIAR/+30 SEG.) para o usar. Caso contrário, continue e defina o procedimento. É possível definir apenas uma ou duas fases.
2. Quando estiver definido, pressione "START/ +30 SEC." (INICIAR/+30 SEG.) uma vez para guardar o procedimento. Se pressionar "START/ +30 SEC." (INICIAR/+30 SEG.) novamente, começará a cozinhar.
3. Exemplo: Para definir o procedimento que se segue como a segunda memória, ou seja a memória 2.
4. Para cozinhar alimentos com 80% da potência do microondas durante 3 minutos e 20 segundos. Os passos são os seguintes:
 - k. No estado de espera, pressione "0/MEMÓRIA" (0/MEMÓRIA) duas vezes e pare de pressionar até o ecrã apresentar "2".
 - l. Pressione "TIME COOK" (TEMPO COZINHAR) uma vez e em seguida, pressione "3", "2", "0" por ordem.
 - m. Pressione "POWER" (POTÊNCIA) uma vez, "PL10" é apresentado e, em seguida, pressione "8" e "PL8" é apresentado.
 - n. Pressione "START/ +30 SEC." (INICIAR/+30 SEG.) para guardar a definição. A campainha toca uma vez e é apresentado "2". Se pressionar "START/ +30 SEC." (INICIAR/+30SEG.) novamente, o procedimento será guardado como a memória 2 e operado.

- o. Se pretender executar o procedimento guardado, no estado de espera, pressione "0/MEMORY" (0/MEMÓRIA) duas vezes; o ecrã apresenta "2" e, em seguida, pressione "START/+30SEC." (INICIAR/+30SEG.) para executar.

COZEDURA DE VÁRIAS FASES

1. No máximo, podem ser definidas 2 fases para a cozedura. Na cozedura de várias fases, se uma fase for o descongelamento, então o descongelamento deve ser colocado na primeira fase automaticamente.
2. Nota: A cozedura automática não funciona na cozedura de várias fases.
3. Exemplo: se pretende cozinhlar com 80% da potência do microondas durante 5 minutos + 60% da potência do microondas durante 10 minutos. Os passos de cozedura são os seguintes:
 - i. Pressione "TIME COOK" (TEMPO COZINHAR) uma vez e, em seguida, pressione "5", "0", "0" para definir o tempo para cozinhlar.
 - j. Pressione "POWER" (POTÊNCIA) uma vez e, em seguida, pressione "8" para seleccionar 80% da potência do microondas.
 - k. Pressione "TIME COOK" (TEMPO COZINHAR) uma vez e, em seguida, pressione "1", "0", "0", "0" para definir o tempo para cozinhlar;
 - l. Pressione "POWER" (POTÊNCIA) uma vez e, em seguida, pressione "6" para seleccionar 60% da potência do microondas. (5) Pressione "START/+30 SEC." (INICIAR/+30 SEG.) para iniciar a cozedura.

FUNÇÃO SMART INFO

1. No estado de cozedura, pressione "CLOCK" (RELÓGIO); o LED irá apresentar o relógio durante três segundos.
2. No estado de cozedura de microondas, pressione "POWER" (POTÊNCIA) para questionar o nível de potência do microondas e será apresentada a potência actual do microondas. Após três segundos, o forno regressa ao estado anterior. No estado de várias fases, a forma de questionar pode ser efectuada da mesma forma acima.

FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

1. Bloqueio: No estado de espera, pressione "STOP/CANCEL" (PARAR/CANCELAR) durante 3 segundos e tocará um longo "bip" indicando a introdução do estado de bloqueio para crianças; entretanto, o LED irá apresentar 
2. Desactivar o bloqueio: No estado de bloqueio, pressione "STOP/CANCEL" (PARAR/CANCELAR) durante 3 segundos e tocará um longo "bip" indicando a desactivação do bloqueio para crianças.

FUNÇÃO PARA RELEMBRAR CICLO

1. Quando o ciclo estiver concluído, a campainha emite 5 "bips" para informar o utilizador que a cozedura está concluída.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

1. No estado de espera, se o LED do relógio definido apresentar a hora actual, o ícone ":" pisca; caso contrário, mostra "0:00".
2. Na definição do estado de função, o LED apresenta a definição correspondente.
3. No estado de funcionamento ou pausa, o LED apresenta o tempo de cozedura excedente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Este aparelho é para uso doméstico apenas e não pode ser consertado pelo usuário.
- Não abra ou mude as peças você mesmo. Leve o aparelho a um departamento de serviços elétricos qualificado ou devolva ao fornecedor se for necessário algum conserto.
- Desligue o forno e retire a tomada da energia da parede antes de fazer a limpeza.
- Mantenha o interior do forno limpa. Quando a comida entornar ou espirrar líquidos que aderem à parede do forno, esfregue com um pano úmido. Pode-se usar detergente suave se o forno ficar muito sujo. Evite o uso de spray e de outros limpadores agressivos, pois eles podem manchar, rachar ou borrar a superfície da porta.
- As superfícies exteriores devem ser limpas com um pano úmido. Para impedir danos nas partes de uso dentro do forno, não deixe a água entrar nas aberturas de ventilação.
- Esfregue frequentemente a porta e janela em ambos os lados, o vedador da porta e as partes adjacentes com um pano úmido para remover quaisquer espirros e sujeiras. Não use limpadores abrasivos.
- Não deixe o painel de controle ficar molhado. Limpe com um pano úmido e macio. Ao limpar o painel de controle, deixe a porta do forno aberta para impedir que vire accidentalmente.
- Se acumular vapor dentro ou em volta do lado de fora da porta do forno, esfregue com um pano macio. Isso pode acontecer quando o micro-ondas é usado em condições de alta umidade. E isso é normal.
- Ocasionalmente é necessário retirar o prato de vidro para limpeza. Lave o prato em água morna ensaboada ou numa lavadora de pratos.
- O aro giratório e o piso do forno devem ser limpos regularmente para evitar barulho excessivo. Simplesmente esfregue a superfície do fundo do forno com detergente suave. O anel girador deve ser lavado com água levemente ensaboada ou na lavadora de pratos. Ao retirar o aro giratório da cavidade do piso do forno para limpeza, certifique-se de recolocá-lo na posição correta.
- Remova os odores do seu forno com uma mistura água com suco de um limão numa tigela funda que possa ir ao micro-ondas, deixe-a por 5 minutos. Esfregue completamente e seque com um pano limpo e macio.
- Se for necessário substitua a luz do forno, consulte um representante para fazer a substituição.
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de comida removidos. Caso não mantenha o forno limpo pode levar à deterioração da superfície que pode afetar adversamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
- Não jogue este aparelho na lata de lixo doméstico; ele deve ser descartado num centro de disposição particular provido pela municipalidade.
- Não use alvejante, limpadores abrasivos ou solventes para limpar o aparelho, pois podem danificar o acabamento.

AO GUARDAR O APARELHO

- Desconecte a panela da tomada na parede e limpe todas as peças como instruído acima. Certifique-se de todas as peças estejam secas antes de guardar.
- Guarde o aparelho na sua caixa ou num lugar limpo e seco.
- Nunca guarde o aparelho enquanto ele estiver molhado ou sujo.
- Nunca enrole o fio em volta do aparelho.

CONERTO DO APARELHO

Não existem peças que possam ser consertadas pelo usuário neste aparelho. Se a panela não estiver funcionando corretamente, verifique o seguinte:

- Se você seguiu as instruções corretamente.
- Se o aparelho foi instalado corretamente e se a tomada está ligada na parede.
- Se o aparelho está ligado na energia /ON.
- Se o plugue está firme na tomada.

Se o aparelho ainda assim não funcionar após a verificação acima:

- Consulte o varejista para conserto ou substituição. Se o varejista não puder resolver o problema e você necessitar devolver o aparelho, certifique-se que:

- O aparelho esteja cuidadosamente embalado na sua embalagem original.
- O recibo de compra esteja anexado.
- O motivo pelo qual o aparelho está sendo devolvido.

Se o fio estiver estragado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo agente de serviço autorizado a fim de evitar quaisquer danos. Se for necessário algum conserto dentro do tempo da garantia, o aparelho deverá ser devolvido para um centro de serviço do Home of Living Brands (Pty) Limited. Consertos fora do período de garantia também estão disponíveis, mas serão cobrados.

SUBSTITUIÇÃO DA FICHA


Cumpra com as instruções seguintes caso seja necessário substituir a ficha.

Esta unidade destina-se a operar apenas na corrente indicada. A ligação a outras fontes de alimentação poderá danificar o aparelho. Ligue uma ficha de três pinos da seguinte maneira:

Os fios neste terminal de alimentação estão coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde/Amarelo	= Terra
Azul	= Neutro
Castanho	= Vivo

AVISO: ESTE APARELHO DEVE ESTAR LIGADO À TERRA
(Certifique-se sempre de que a ficha de três pinos está ligada da seguinte maneira:)



**(E) Verde e amarelo
(N) Azul
(L) Castanho**

**ANEXE A SUA PROVA DE COMPRA/RECIBO AQUI
EM CASO DE RECLAMAÇÃO AO ABRIGO DE GARANTIA, É NECESSÁRIO PRODUZIR ESTE
RECIBO.**

GARANTIA

1. Home of Living Brands (Pty) Limited garante ao comprador original deste produto ("o cliente") que este produto não apresenta defeitos de material e fabrico que se manifestam na utilização normal pessoal, familiar ou doméstica num período de 1 (um) ano desde a data de compra ("período de garantia").
2. No caso de um cliente comprar um produto e este se quebrar, apresentar defeitos ou não funcionar corretamente para a finalidade prevista, o cliente tem de notificar o fornecedor ao qual comprou o produto ("o fornecedor") desse fato dentro do período de garantia. Qualquer reclamação nos termos da garantia deve ser acompanhada por uma prova de compra. Caso não esteja disponível uma prova de compra, então as despesas da reparação e/ou manutenção poderão ter de ser pagas pelo cliente ao fornecedor.
3. O produto avariado tem de ser devolvido ao centro de assistência do fornecedor para aplicar a garantia.
4. O fornecedor irá reembolsar, reparar ou trocar o produto nos termos desta garantia, sujeito aos requisites legislativos. Esta garantia será válida apenas quando o cliente não tiver quebrado ele próprio o produto ou utilizado o produto para outro fim que não o previsto. A garantia não inclui e não será interpretada como abrangendo produtos danificados como resultado de um desastre, utilização imprópria, manipulação, abuso ou qualquer modificação não autorizada ou reparação do produto.
5. Esta garantia aplicar-se-á apenas ao produto fornecido na data de compra e não a quaisquer acessórios incluídos ou instalados pelo cliente.
6. Se o cliente solicitar que o fornecedor repare o produto e o produto se quebrar ou não funcionar corretamente nos 3 (três) meses após a reparação, considerando que não seja resultado de utilização imprópria, manipulação ou modificação por ou em nome do cliente, então o fornecedor poderá substituir o produto ou pagar um reembolso ao cliente.
7. O cliente poderá ser responsável por certos custos quando os produtos devolvidos não estiverem na embalagem original, ou caso a embalagem esteja danificada. Este custo será deduzido de qualquer reembolso pago ao cliente.

HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD
www.homeoflivingbrands.com
011 490-9600 (Joanesburgo)
031 792-6000 (Durban)
021 552-5161 (Cidade do Cabo)
www.russellhobbs.co.za
www.facebook.com/RussellhobbsSA